

RÄUCHERKAMMER ORTE SMOKER MIT RAUCHERZEUGER



Die Räucherammer ORTE SMOKER ist ein Gerät zum Räuchern von Fleisch, Käse, Fisch und Aufschnitt. Es ist mit einer elektrischen Heizung, einem Rauchgenerator (einem Behälter für Räucherspäne mit Pumpe) und einem Ventilator ausgestattet. Darin können Sie Produkte trocknen, räuchern und ihnen durch das Verbrennen von Räucherspänen einen wunderbaren Geschmack und ein wunderbares Aroma verleihen.

Nach der Einstellung der gewünschten Betriebsart über die Tasten am Bedienfeld und dem Anzünden beginnen die Räucherspäne zu glimmen und das Heizgerät erreicht die eingestellte Temperatur.

Die Heizung schaltet sich bei Bedarf ein und hält die gewünschte Temperatur aufrecht. Die Abtropffläche schützt die Schrankheizung vor geräuchertem Fleischsaft.

TYP	SO1	SO2	SO3
HERSTELLER	Orte Polska sp. z o. o	Orte Polska sp. z o. o	Orte Polska sp. z o. o
MARKE	Orte Smoker	Orte Smoker	Orte Smoker
MODELL/SYMBOL	SO1	SO2	SO2
Produktionsland	Polen	Polen	Polen
Garantie	12/24 Monate	12/24 Monate	12/24 Monate
ZUSTAND			
Zustand	neu	neu	neu
SPEZIFIKATION			
Brennstoffart	Räucherspänen	Räucherspänen	Räucherspänen
Anzahl der Führungen	5	7	9
Anzahl der Heizgeräte	1	2	3
Stromverbrauch/Nennlast	550 W	1100 W	1650 W
Heizleistung	500W	1000W	1500 W
Nennspannung	230V	230V	230V
Sicherung	5A	5 A	5 A
Maximale Temperatur °C	120°C	120°C	120°C
Kapazität des Räucherschanks	179 l	473 l	1050 l
Fassungsvermögen des Räucherspänebehälters	5 l	5 l	5 l
Lastgewicht	8-12 kg	15-19 kg	21-25 kg
Brennstoffverbrauch	1-2 l/h	1-2 l/h	1-2 l/h
Manuelle Zündung	NEIN	NEIN	JA
Mobilität - ausgestattet mit Rädern	JA	JA	JA
Produktbreite	74,1 cm	91 cm	103,1 cm
Produkthöhe	111 cm	152 cm	195,6 cm
Produkttiefe	47,2 cm	63,2 cm	85,1 cm
Produktgewicht	35kg	65kg	115 kg



RÄUCHERKAMMER ORTE SMOKER MIT RAUCHERZEUGER

Räucherhammer ORTE SMOKER.

Das Produkt muss zusammengebaut werden.

Hauptmerkmale und Produktbeschreibung:

- Räucherhammer mit Rauchgenerator für den Außenbereich.
- dient dazu, die Luft um Sie herum draußen zu erwärmen,
- aus Edelstahl,
- die Räucherhammer ist isoliert.

WICHTIG. Die beste Möglichkeit, die Lebensdauer der Räucherhammer zu verlängern, besteht darin, sie regelmäßig zu reinigen und nicht länger als nötig ungeschützt im Freien zu lassen. Es wird nicht empfohlen, sie bei Regen und anderen ungünstigen Wetterbedingungen, z. B. Wind, zu verwenden, da dies zum Umkippen der Räucherhammer und dadurch zu Verbrennungen oder Bränden führen kann.

Reinigen des Inneren des Räucherhammers: Mit einer milden Seifenlösung abwischen. Flecken können mit einem entfettenden Spülmittel und einem Schwamm entfernt werden. Dies sollte bei ausgestecktem Gerät erfolgen.

Reinigung des Rauchgenerators: Entleeren Sie die Asche nach jedem Gebrauch. Dies ist nur möglich, wenn das Gerät ausgeschaltet ist und die Späne im Raucherzeuger gelöscht sind.

Brennstoffbeladung: Räucherhammerspäne in den Raucherzeuger geben. **ACHTUNG!** Bei heißen Oberflächen immer Schutzhandschuhe tragen!

Lagerung: Nach Möglichkeit in einem trockenen und kühlen Raum lagern. Wenn Sie Heizgeräte im Freien lagern, stellen Sie sie schräg auf und decken Sie sie mit einer wasserdichten Abdeckung ab. Um die Bildung von Feuchtigkeit zu verhindern, sorgen Sie für Luftzirkulation.

HINWEIS: Die Räucherhammer besteht aus Stahl, der natürlichen physikalischen Prozessen unterliegt. Unter dem Einfluss von Fett und hoher Temperatur kann er seine Farbe verändern.

HINWEIS: HOHE VERBRENNUNGS- UND/ODER BRANDGEFAHR.

Alle Handhabungs-, Reinigungs- und Ladevorgänge sollten bei kaltem Gerät durchgeführt werden. Benutzen Sie Schutzhandschuhe. Befolgen Sie immer die örtlichen Brandschutzbestimmungen. Sie sollten die Räucherhammer niemals alleine lassen, wenn sich darin noch Glut/Flamme befindet. Die Räucherhammer wird während des Betriebs heiß – es besteht Verbrennungsgefahr.

HINWEIS: HOHE VERBRENNUNGS- UND/ODER BRANDGEFAHR.

Die Räucherhammer darf nur durch Erwachsene nach Lektüre der Bedienungsanleitung bedient werden.

Das Gerät muss mit der gebotenen Sorgfalt zusammengebaut werden, da sonst seine Sicherheit beeinträchtigt wird. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an Ihren Händler/Verkäufer. Es sollte nur im kalten Zustand mit Räucherhammerspänen befüllt werden. Befolgen Sie immer die örtlichen Brandschutzbestimmungen. Sie sollten die Räucherhammer niemals alleine lassen, wenn sich noch Glut/Flamme darin befindet. Bei hohen Temperaturen/direkter Sonneneinstrahlung erhitzt sich das Produkt (Verbrennungsgefahr). Bei Nässe ist das Produkt rutschig. Seien Sie bei der Verwendung vorsichtig, da das Produkt Kanten aus hartem Material hat. Das Produkt enthält Kleinteile – Schrauben, Muttern usw. Kinder sollten von ihren Eltern/Erziehungsberechtigten beaufsichtigt werden. Das Produkt ist schwer. Seien Sie daher beim Tragen vorsichtig (es sollte von zwei Personen getragen werden), da dies zu Gesundheitsschäden führen kann. Seien Sie beim Bewegen und Reinigen vorsichtig.

Abhängig von den örtlichen Gegebenheiten kann das Produkt nach Gebrauch für das Recycling oder die Energierückgewinnung vorgesehen sein.

Hergestellt in Polen.

