


Instrukcja obsługi pieca do pizzy na pellet ORTE PIZZA

ORTE Pizza Pellet Oven Instruction Manual

v003/JK/23



Spis treści

1. Instrukcje bezpieczeństwa.
2. Wymiary i części.
3. Montaż.
4. Przygotowanie pieca do pizzy.
5. Instrukcje pieczenia.
6. Czyszczenie i pielęgnacja.

Producent:

Orte Polska Sp. z o. o.

Słoneczna 1

96-321 Oddział

Polska

www.orte.pl

tel: +48 46 814 47 07

Szanowni Państwo,

gratulujemy zakupu pieca na pizzę ORTE PIZZA (dalej produkt lub piec).
Przeczytaj uważnie poniższe instrukcje i postępuj zgodnie z nimi, aby zapobiec
możliwym zniszczeniom. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za
szkody spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji i niewłaściwym
użytkowaniem.

1. INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE!

Ryzyko zranienia i pożaru! Nieprzestrzeganie instrukcji może spowodować niebezpieczny pożar lub wybuch. Obowiązkiem konsumenta jest upewnienie się, że produkt jest prawidłowo zmontowany, zainstalowany i konserwowany. Nieprzestrzeganie instrukcji zawartych w niniejszej instrukcji może spowodować obrażenia ciała i/lub uszkodzenie mienia.

- Przeczytaj instrukcję przed użyciem urządzenia.
- Zachowaj tę instrukcję na przyszłość.

STOSOWAĆ TYLKO NA ZEWNĄTRZ, STAWIAĆ NA WYPOZIOMOWANEJ POWIERZCHNI NIEPALNEJ!

- Wokół urządzenia należy pozostawić co najmniej 50cm wolnej przestrzeni.
- Upewnij się, że otwory wentylacyjne urządzenia nie są zablokowane.

- Umieść urządzenie na równej powierzchni.
- Zainstalować urządzenie tak, aby było chronione przed bezpośrednimi przeciągami, kapiącą wodą lub deszczem.
- Nie przenosić urządzenia podczas użytkowania.
- Podczas użytkowania urządzenie należy trzymać z dala od materiałów łatwopalnych.
- Do użytku przez osoby pełnoletnie. Trzymać dzieci i zwierzęta z dala od produktu.

UWAGA!

Ryzyko poparzenia! Wszystkie części mogą być bardzo gorące. Przed czyszczeniem poczekaj, aż urządzenie całkowicie ostygnie i trzymaj dzieci z dala od urządzenia.




- Używaj rękawic ochronnych podczas obsługi produktu.
- Przed użyciem piec należy ustawić na bezpiecznej, równej powierzchni.
- Produkt musi być wygrzany co najmniej 30 minut przed pierwszym użyciem. Pellet powinien się palić 30 minut przed każdym użyciem- musi pokryć się warstwą popiołu.
- Nie używaj alkoholu ani benzyny do zapalania lub ponownego rozpalania produktu! Używaj tylko zapalniczek zgodnych z normą EN 1860-3!
- Maksymalna pojemność napełniania dla pelletu to ?g.

OSTRZEŻENIE!

Niebezpieczeństwo uduszenia! Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku na zewnątrz. Nie wolno go stosować w budynkach, garażach lub innych zamkniętych pomieszczeniach. Mogą tworzyć się toksyczne opary, które mogą prowadzić do uduszenia.

2. BUDOWA, WYMIARY I CZĘŚCI

Tab . 1

nazwa	Pojemnik na pellet	Drzwiczki piecyka	Kamień
symbol	PNP	DP	K
ilość	1	1	1
			
nazwa	Drewniana łopatką	Korpus piecyka	Dodatkowy komin – 50 cm
symbol	P	KP	DK
ilość	opcja	1	opcja
			

Tab . 2

	Szerokość (mm)	Głębokość (mm)	Wysokość (mm)	Waga (kg)
Wymiary zewnętrzne	380	660	357+480 komin	11.7 + 04
Wymiary piekarnika	320	480	12	
Wymiary kamienia	300	380	10	2,4
Wymiary opakowania	400	600	400	14,5
Pojemność pojemnika na pellet				0,3

Piecyk jest wykonany z dwóch warstw blachy nierdzewnej 2 mm ocieplonej w środku.

3. MONTAŻ

- Rozłóż nóżki, które są już zamontowane na dolnej części obudowy pieca.

UWAGA!

Ryzyko poparzenia i pożaru. Aby uniknąć ryzyka złożenia nóżek, przypilnuj, aby nóżki zostały rozłożone do końca, tak aby dociskał je ciężar pieca. Nigdy nie przestawiaj pieca podczas używania.

- Przymocuj komin do obudowy pieca, (jeśli zakupiłeś go dodatkowo) wkładając w na stałe zamontowany kominek wystający z pieca.
- Włóż pojemnik na pellet z tyłu pieca.
- Włóż kamień do pizzy do pieca. Jeśli nie jest potrzebny, zawsze możesz usunąć kamień do pizzy.
- Zamontuj od frontu drzwiczki piecyka.

4. PRZYGOTOWANIE PIECA DO PIZZY

- Wymagane do zapłonu:

- pellet
- rozpałka grillowa
- zapalniczka

- Zapłon pelletu:

Wypełnij pojemnik na pellet w 80% pelletami z twardego drewna.

Umieść naturalną rozpałkę do grilla na pellecie. Nie zalecamy używania zapalniczek do grilla na bazie ropy naftowej, ponieważ powodują one niepożądane aromaty.

Zapal pellet/ rozpałkę od góry zapalniczką.

Wsuń pojemnik na pellet do pieca.

Pamiętaj o zamontowaniu drzwiczek piecyka od frontu.

Po całkowitym wypaleniu się pelletu startowego, stopniowo dodawaj niewielkie ilości pelletu.

UWAGA!

Niebezpieczeństwo poparzenia! Trzymaj dzieci z dala od kuchenki i uważaj na ogień wydobywający się z kuchenki. Zawsze używaj ognioodpornych rękawic kuchennych! Użyj uchwytu podczas napełniania peletu do pojemnika na pellet.

5. INSTRUKCJE PIECZENIA

- Wsuń kamień do pizzy do piekarnika w celu podgrzania.
- Rozgrzej kamień do pizzy przez 20-30 minut.
Pamiętaj o zamontowaniu drzwiczek piecyka od frontu.

- Gdy temperatura osiągnie 250 °C do 300 °C, połóż ciasto do pizzy na kamień np. za pomocą drewnianej łopatk. Przed pieczeniem dodaj trochę mąki do ciasta na pizzę, aby zapobiec przypaleniu.
- Odwracaj pizzę co 30-40 sekund, aby bardziej równomiernie się piekła (ale nie jest to konieczne) i piecz przez około 6 minut z zamkniętymi drzwiczkami .
- Wyjmij pizzę z piekarnika i ciesz się nią.

Czas pieczenia cienkiej pizzy - około 2-3 minuty.

UWAGA!

Niebezpieczeństwo poparzenia! Trzymaj dzieci z dala od kuchenki i uważaj na ogień wydobywający się z kuchenki. Zawsze używaj ognioodpornych rękawic kuchennych! Użyj uchwytu podczas napełniania peletu do pojemnika na pellet.

6. CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA

OSTRZEŻENIE!

Ryzyko poparzenia! Wszystkie dostępne części mogą być bardzo gorące. Przed czyszczeniem poczekaj, aż urządzenie całkowicie ostygnie.

Powierzchnie zewnętrzne:

Do czyszczenia użyj roztworu gorącej wody i łagodnego detergentu. Następnie spłucz wodą i pozwól produktowi całkowicie wyschnąć.

Uwaga: Do czyszczenia nie używaj ściernych środków czyszczących ani gąbek do szorowania!

Powierzchnie wewnętrzne:

Jeśli wewnętrzna powierzchnia pieca wygląda jak łuszcząca się farba, dopalony tłuszcz zamienił się w węgiel i tłuszczy się.

Dokładnie wyczyść piec gorącą wodą z mydłem. Następnie spłucz wodą i pozostaw produkt do całkowitego wyschnięcia.

Wewnątrz podstawy:

Usuń wszelkie pozostałości za pomocą pędzla, skrobaczki lub nakładki czyszczącej, a następnie zmyj wodą z mydłem. Następnie spłucz wodą i pozostaw do całkowitego wyschnięcia.

Usuń wszelkie osady węglowe po każdym użyciu.

Uwaga: Nigdy nie używaj środka do czyszczenia piekarników.